

Manual – My Alert



Automatisk alarm i tilfælde af manglende bevægelse



Efter 5 minutter uden bevægelse kombineret med en position mindst 45 grader fra horisontal



30 sekunders reset tid



Du afmelder ved kort at trykke på alarm knappen



Hvad sker der når jeg trykker på alarm knappen?



Du trykker på alarm knappen i 2 sekunder



Enheden vibrerer



Enheden ringer til kontrolcentralen



Du taler med dem



Hjælpen er på vej

